



www.adalit.de



ACHTUNG

Anschluss- und Sicherheits-Hinweise beachten!

- 1. Ladegerät darf nur mit dem mitgelieferten Anschlusskabel angeschlossen werden.**
- 2. Stecker des Anschlusskabels in das ADALIT Ladegerät einführen. (Achtung: Steckerpolung - Innen und + Außen)**
- 3. Kabel korrekt anschließen:
Rotes Kabel + und Schwarzes Kabel -**
- 4. Falsches Anschließen kann zu Schäden am Ladegerät und an der Lampe führen.**
- 5. Beim Trennen des Steckers vom Ladegerät ist aus Sicherheitsgründen die anhängende Schutzkappe aufzuschieben.**
- 6. Bei unsachgemäßer Inbetriebnahme und Ursprungsveränderung des ADALIT Ladegerätes erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.**
- 7. Geprüft entspr. EMV-Anforderungen nach TR 041 im 4m/2m Tetrabandbereich der Klasse 5.**
- 8. Das Ladegerät darf nicht im explosionsgeschütztem Bereich eingesetzt werden.**